



Timer per professionisti della MMA, BJJ e tutti gli sport di contatto

ISTRUZIONI D'USO

Gentile cliente, ci congratuliamo per aver acquistato il timer digitale professionale per lo sport da combattimento KOArena.

Caratteristiche principali:

- Tempo di round: personalizzabile da 1 a 9 minuti a intervalli di 1 minuto
- Numero di round: da 1 a 9 turni, o turni continui (illimitato)
- Intervallo di suono: personalizzabile da 0 a 60 secondi a intervalli di 5 secondi
- Tempo di riposo: personalizzabile da 10 a 90 secondi a intervalli di 5 secondi
- Volume: 4 tipi di volume diverso per gli avvisi acustici
- Display: display digitale ad alta visibilità con una dimensione approssimativa di 14 x 7 cm.
- Pausa: la capacità di mettere in pausa il timer in qualsiasi momento

Istruzioni per l'uso: La manipolazione di questo timer è semplice. Per regolare qualsiasi delle funzioni è necessario premere e tenere premuto il pulsante fino a quando le cifre del display lampeggiano. Poi si regola la caratteristica al tempo o numero che si desidera con il DOWN (meno) UP (più) e, finalmente si preme il pulsante per confermare l'impostazione e i numeri dello schermo smetteranno di lampeggiare.

1. Installazione: Basta collegare il dispositivo ad una presa 220V.
2. Pulsante "Round Time": Imposta il tempo che durerà ogni round.
3. Button "Rest Time": imposta il tempo di riposo che si desidera tra round e round.

4. Button "Int Beep": se si desidera che il timer l'avvisi ogni tanto, per esempio ogni volta che passano 10 secondi durante il round suonerebbe l'avvertimento. Se si tratta di un round di un minuto, l'allarme suonerebbe quando rimanesse 50 secondi, 40, 30, 20 e 10 e, naturalmente, quando il tempo è scaduto. È possibile inserire questa opzione a 0 in modo che non ci siano segnali acustici in mezzo al round, soltanto quando comincia o finisce il round.

5. Button "Rounds": Imposta il numero di giri.

6. Premere il pulsante "Start" per iniziare a utilizzare il timer con le opzioni selezionate. È possibile premere il tasto "Start / Pause" in qualsiasi momento per mettere in pausa o riprendere il programma.

Regolazione del volume del segnale acustico di avvertimento: affinché l'avviso suoni più alto o più basso, quando il timer è in "stand-by" deve premere i pulsanti UP o DOWN e impostare dalla L-1 livello (suono più breve) fino a L-4 (più lungo).

Reimpostare o interrompere il programma: premere il tasto "Stop / Reset"

Se avete domande o problemi con il timer, non esitate a contattarci.

La ringrazio molto per la fiducia nei nostri prodotti.

Il team KOArena

www.koarena.com

info@koarena.com